

## Changelog per rilascio Prime/PrimeX ver. 4.03

- **Aggiornamenti firmware per centrali Prime e PrimeX**
  - Per le sole espansioni **Flex5/S** e per i moduli **UM105H**, il parametro **Tipo rivelatore** può assumere il nuovo valore **terminale domotico**. In tal caso i relativi eventi di allarme e di tempo reale di zona si verificano immediatamente, in tempi dell'ordine di decine di millisecondi (non seguono quindi la durata minima dell'impulso per generare l'allarme). L'evento di allarme inoltre non concorre nella visualizzazione delle zone in allarme sulla tastiera.
  - Introdotta nuova opzione di sistema **Disabilita icone in tastiera (dal fw. 4.03)** nella sezione **Parametri Centrale** del software **Prime/STUDIO**. Quando questa opzione è attiva, le due righe inferiori del display non riporteranno più le icone e mostreranno invece:
    - Lo stato di allarme della centrale (*Nessun allarme* oppure *Allarme in corso*), naturalmente questa informazione viene riportata compatibilmente con le aree cui è associata la tastiera
    - Lo stato di guasto (*Nessun guasto* oppure la descrizione del guasto attualmente in corso, ad esempio *Batteria scarica*)
  - Risolto malfunzionamento per il quale i ripristini degli allarmi di zona non venivano mandati su SIA-IP
  - Migliorata sensibilmente la rapidità di aggiornamento dello stato del sistema su app **InimHome**
- **Aggiornamento firmware per sole centrali PrimeX**
  - Miglioramento gestione del guasto di **Connessione Nexus IP persa** del comunicatore LTE a bordo del modello **PrimeX/LWG**
  - Miglioramento gestione guasti **Sovraccarico uscita 1** e **Corto circuito uscita 1** relativi al morsetto **+AUX**
  - Risolto malfunzionamento per il quale, occasionalmente, all'uscita dalla programmazione, le uscite sulle **Flex5/S** potevano attivarsi
- **Aggiornamento firmware modulo di connettività PrimeLAN. Nuova versione: 4.03**
  - Importanti e sensibili miglioramenti sulla velocità di scambio dati, in particolare con il Cloud. Questo si riflette in aumentata reattività dell'esperienza utente con l'app **InimHome**
- **Aggiornamento firmware lettore nBy/K. Nuova versione: 1.02**
  - Miglioramenti generici
- **Aggiornamento firmware tastiere LCD e touch. Nuova versione: 5.13**
  - Miglioramenti generici
- **Aggiornamento firmware delle espansioni Flex5/S e dei moduli UM105H. Nuova versione: 1.05**
  - Il parametro **Tipo rivelatore** può assumere il nuovo valore **terminale domotico** (vedi indicazioni sopra riportate).
- **Aggiornamento firmware del sensore SenseTH100H. Nuova versione: 1.01**
  - Miglioramenti generici
- **Aggiornamento firmware comunicatore Nexus/2G. Nuova versione: 5.03**
  - Risolto malfunzionamento per cui le uscite a bordo di **Prime** non erano correttamente attivate tramite comando da SMS
- **Aggiornamento software Prime/STUDIO. Nuova versione: 4.0.0.4**
  - Miglioramento gestione stampe

- Miglioramento gestione dei timers e del timer astronomico
- Aggiunta la gestione del nuovo valore del parametro **Tipo rivelatore** che può essere programmato come **terminale domotico** (vedi indicazioni sopra riportate)
- Introdotta nuova opzione di sistema **Disabilita guasto GPRS su tastiere** nella sezione **Comunicatore LTE** (valida per il solo modello **PrimeX/LWG**)
- Introdotta nuova opzione di sistema **Disabilita icone in tastiera (dal fw. 4.03)** nella sezione **Parametri Centrale** del software (vedi indicazioni sopra riportate)
- L'opzione **Abilita segnalazione guasto su campo GSM insufficiente** è ora valida anche per il comunicatore LTE a bordo del modello **PrimeX/LWG**